



Etape 1: choisir l'alimentation du testeur:
 - B, bornier à vis avec interrupteur
 - A, bornier à souder sans interrupteur

Attention, lors de l'installation ou du retrait d'un décodeur le testeur ne doit pas être alimenté.
 - Bornier B : il suffit d'utiliser l'interrupteur marche/arrêt
 - Bornier A, couper l'alimentation de votre centrale ou mettre la voie hors tension

Design and Manufactured by LaisDcc.
www.laisdcc.com